



# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

März 2004

## 01-065-0040-0

### Anleitung Kugelgelenk-Adapter

#### Lieferumfang:

- 1 x Kugelgelenk-Adapter
- 2 x U-Bügel
- 1 x Einlegeteil
- 2 x Mutter selbstsichernd
- 2 x Abdeckkappe
- 2 x Schraube Innensechskant M5x16
- 2 x Mutter selbstsichernd M5
- 4 x U-Scheibe groß für M5
- 1 x Schraube M6x40
- 1 x U-Scheibe groß für M6
- 1 x Mutter selbstsichernd M6



Montagebeispiel

Der Kugelgelenkadapter dient der beliebigen Ausrichtung und der variablen Montage eines TOURATECH GPS-Halters.

#### Montage:

Sie müssen an Ihrem GPS-Halter die Klemmschellen für die Lenker-Mittelstrebe abschrauben und die Schlossschrauben entfernen.

Bei älteren GPS-Haltern kann es vorkommen, dass Sie noch zwei Löcher für die Montage des Kugelgelenk-Adapters in die Halteplatte des GPS-Halters bohren ( $\varnothing$  5,5mm) müssen.

Nun kann die Aufnahme des Kugelgelenk-Adapters mit den Schrauben M5x16, den U-Scheiben und den Muttern selbstsichernd M5 mit der Halteplatte des GPS-Halters verschraubt werden.

Sie können die Gegenseite des Kugelgelenkadaptors mit dem Bügel an Ihrem Lenker befestigen oder aber irgendwo an Ihrem Motorradlenker eine andere Befestigungsmöglichkeit suchen.

Dann benötigen Sie eventuell weitere Schrauben, die nicht im Lieferumfang des Kugelgelenkadaptors enthalten sind. Mit den Abdeckkappen können Sie das überstehende Ende des Bügelgewindes schützen.

Die beigegefügte Schraube M6x40 mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter dient als Ersatz für die originale Klemmschraube zur Diebstahlsicherung.